



CIRKULATIONSDISKMEDEL, PULVER.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Effekta är ett högeffektivt alkaliskt klorkombierat pulverdiskmedel för cirkulationsdisk av alla typer av mjölkkningsanläggningar, tankar och maskindisk.

BRUKSANVISNING:

1. Skölj med 25-35°C vatten.
2. Diska i 60-80°C vatten. Dosering till 10 l vatten enligt följande:

Hårdhet i vatten:	0-10° dH	0,4 dl
	10-20° dH	0,5 dl
	20-30° dH	0,6 dl

Diska i 5-10 min. Kontrollera att diskvattnet efter avslutad disk håller minst 40°C.

3. Skölj med rent vatten.
4. Töm ledningar med tömningsproppar.

SAMMANSÄTTNING:

Natriumkarbonat, natriummetasilikat, fosfater, natriumdiklorisocyanurat och nonjoniska tensider

PRODUKTDATA:

Volymvikt:	Ca 0,94
pH i brukslösning:	Ca 11,2
Korrosion:	Angriper aluminium och övriga lättmetaller.
Lagring:	Torrt och svalt.
Hållbarhet:	Ca 1 år vid rätt lagring.
Förpackning:	10 kg säck.

Prokalia Nordic AB
Box 15061
253 68 Helsingborg