

Effekta Surt Cirk. Disk Pulver

Sida 1/1 Informationsbladnr.:

Printdatum: 23. jun 2011.

PRODUKTTYP	Syradisk
ANVÄNDNING	Effekta Surt Cirk. Disk Pulver är ett högeffektivt pulverdiskmedel för cirkulationsdisk av alla typer av mjölkkningsanläggningar och tankar. Innehåller inte fosfat eller nitrat.
KARAKTERISTIK	Vit pulver.
BRUKSANVISNING OCH DOSERING	(1) Skölj med (25-35°C) vatten tills alla mjölkresterna försvinner. (2) Diska med 60-80°C vatten i 5-10 min. Dosera 0,3 dl Effekta Surt Cirk. Disk Pulver till 10 liter vatten. (3) Kontrollera att tvättvattnet håller lägst 40°C efter avslutad disk. (4) Skölj med rent vatten. (5) Töm ledningarna med tömningsproppar.
PRODUKTDATA	Specifik vikt 1,05 kg/l pH-värde brukslösning, ca: 2 (1%)
FÖRVARING	Förvaras i försluten originalförpackning, åtskild från livsmedel, läkemedel, foder o. dyl. Förvaras även åtskilt från klorhaltiga och basiska produkter så att sammanblandning undviks.
SÄKERHETS- FÖRHÅLLANDE	Frätande. Irriterar andningsorganen. Undvik inandning av damm. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.